

Völklein modellbau

D – 88690 Uhd.-
Mühlhofen
Erlenweg 9
Tel. 07556/321
Fax 07556/9349666

e-mail: info@weichen-walter.de

www.weichen-walter.de

Umsatzsteuer ID-Nr.: DE146977706

Hinweise

zur Verlegung von Code 40 Gleisen mit Laserschwellen

- Anschlussdräht am besten direkt von unten vor dem Einbau an die Schienen löten. Ersatzweise auf die äusseren Enden der Lötswellen.
- Zur Montage die Trassebretter mit Holzleim/Weissleim einstreichen. Dann die Gleise auflegen und beschweren und den Leim trocknen lassen.
- Bitte nicht versuchen, an den Übergangsschienenverbindern zu löten. Diese sind aus zwei Schienenverbindern zusammengelötet. Die Lötstelle würde sich lösen.
- Gleiches gilt für die unmittelbar Nähe von Herzstücken
- Insbesondere bei Flexgleisen kann es vorkommen, dass die Lackierung nachgebessert werden muss. Verwendeter Farbton: RAL 9005 schwarz Weinert Acryllack.
- Die Stellschwellen der Weichen sind vorgebohrt und müssen eventuell je nach Stärke des Stelldrahtes aufgebohrt werden.

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an:

info@weichen-walter.de

oder telefonisch

07556 321

Und nun weiterhin viel Spass und Freude an Ihrem Hobby

wünscht

Weichen-Walter